



DŮLEŽITÉ POZNÁMKY K ÚDAJŮM V MAPĚ:

- *1) MTMA + MCTR Č. Budějovice - mimo provozní dobu MTWR + MAPP Č. Budějovice MON-FRI 0600-1400 (0500-1300) se mění vzduš. prostor na třídu E a G
- *2) TMA + CTR Karlovy Vary - mimo provozní dobu TWR K. Vary APR-MAY MON-SUN 0600-1600, JUN-AUG MON-THU 0600-1600 FRI-SUN 0600-1800, SEP MON-SUN 0600-1600, OCT-MAR MON-SUN 0700-1500(0600-1400) se mění vzduš. prostor na třídu E a G
- *3) TMA Vodochody - mimo provozní dobu TWR Vodochody MON-FRI 0600-1330 (0500-1230) se mění vzduš. prostor na třídu E, CTR Vodochody - mimo provozní dobu TWR Vodochody je součástí CTR Ruzyně
- *4) CTR Kunovice + TMA I a II Uherské Hradiště - mimo provozní dobu TWR Kunovice MON-FRI 0600-1600 (0500-1500) se mění vzduš. prostor na třídu E a G (mimo prov. dobu TWR Kunovice ATS poskytují APP BRNO 119,100 H24)

VYSVĚTLIVKY ZÁPISŮ V MAPĚ A POPIS DRUHŮ VZDUŠNÝCH PROSTORŮ A LETOVÉ POŽADAVKY

(UKÁZKA ZÁPISU V MAPĚ + POPIS ZAPSANÝCH ÚDAJŮ - V ZÁVORCE JE UVEDENO DEKÓDOVÁNÍ ÚDAJŮ V UKÁZCE)

- MCTR** (vojenské - MCTR), název, třída vzdušného prostoru (D - popis tříd a letové požadavky viz obrázek Klasifikace vzdušného prostoru), vertikální hranice (od země do 5000 stop nad střední hladinou moře), stanoviště poskytující službu ATC a komunikační frekvence (Č. Budějovice věž 129,25 Mhz) - volací znak se skládá z názvu služby (TWR a MTWR = věž, APP a MAPP = approach) a názvu stanice který je shodný s názvem okruhu (např. Budějovice věž), není-li tomu tak je název stanice uveden (např. CTA Přerov - APP Brno 119,1), provozní doba ATC (pondělí - pátek od 6:00 do 14:00 UTC, v době platnosti zimního času od 5:00 do 13:00 UTC), CTR - řízený okruh letiště - pro lety v CTR je nutné získat letové povolení od příslušného stanoviště ATC.
- TMA** (vojenské - MTMA), název, třída vzdušného prostoru (D*1 - viz poznámka č. 1), vertikální hranice (od 1000 stop nad zemí do letové hladiny 90), stanoviště poskytující službu ATC a komunikační frekvence (Č. Budějovice military approach 127,575 Mhz) provozní doba ATC (pondělí - pátek od 6:00 do 18:00 UTC, v době platnosti zimního času od 5:00 do 17:00 UTC).
- CTA** - řízená oblast - požadavky pro lety v CTA se řídí podmínkami pro daný vzdušný prostor (lety VFR pro lety třídy E: nepodléhají letovému povolení, stále obousměrné radiové spojení se nevyžaduje, nad FL80 se vyžaduje SSR).
- CTA**, název, třída vzdušného prostoru (E - platí do letové hladiny 95), vertikální hranice (od 1000 stop nad zemí do letové hladiny 125), stanoviště poskytující službu ATC a kom. frekvence (Ostrava approach 125,1 Mhz) provozní doba ATC (H24).
- LK R** - omezený vzdušný prostor - lety v omezených prostorech je možné provádět v době kdy nejsou aktivovány, v době aktivace pouze po získání letového povolení od příslušného stanoviště ATC.
- LK D1** - nebezpečný vzdušný prostor, jeho označení (LK D1) a vertikální hranice (od GND do 1000 ft AGL).
- LK D** - nebezpečný vzdušný prostor - lety v omezených prostorech je možné provádět v době kdy nejsou aktivovány, v době aktivace pouze po získání letového povolení od příslušného stanoviště ATC.
- LK P2** - zakázaný vzdušný prostor, jeho označení (LK P2) a vertikální hranice (od země do 5000 stop nad střední hlad. moře).
- LK P** - zakázaný vzdušný prostor - lety v zakázaných prostorech nejsou možné v žádném případě.

LEGENDA

- PLOCHA SLZ
- VNTROSTÁTNÍ VEŘEJNÉ LETIŠTĚ
- VNTROSTÁTNÍ NEVEŘEJNÉ LETIŠTĚ
- ◆ MEZINÁRODNÍ VEŘEJNÉ LETIŠTĚ
- ◆ MEZINÁRODNÍ NEVEŘEJNÉ LETIŠTĚ
- VOJENSKÉ LETIŠTĚ
- OPUŠTĚNÉ VOJENSKÉ LETIŠTĚ
- VOR/DME, označení, vysílací frekvence Mhz
- NDB, označení, vysílací frekvence kHz
- Hlásný / vstupní bod a jeho název
- Hranice a označení letové informační oblasti
- Tmavším podtiskem jsou označeny prostory, které zasahují do třídy vzdušného prostoru G (vertikální hranice GND - 1000AGL = od země do 1000 stop nad zemí).
- Světlejším podtiskem jsou označeny prostory jejichž spodní hranice začíná 1000AGL (jsou od 1000 stop nad zemí nahoru) a je v nich vyžadováno letové povolení ATC.

MAPA SPODNÍHO VZDUŠNÉHO PROSTORU
GND - FL 95 (2900m)
AKTUÁLNOST ÚDAJŮ: 15 APR 04
 Lower Airspace Chart - English explanation of caption and comments is in the ENGLISH SUPPLEMENT.

V MAPĚ NEJSOU UVEDENY TRATĚ LETOVÝCH PROVOZŮNÍCH SLUŽEB VŠECHNY VÝŠKY JSOU UVEDENY VE STOPÁCH.

Dočasné vyhrazené prostory, jeho označení (LK TSA61) a vertikální hranice (od FL70 do FL240).
LK TSA - dočasné vyhrazené prostory - lety možno provádět v době kdy prostory nejsou aktivovány (vyhlášená zpráva AUP), v době aktivace lety pouze po získání letového povolení ACC Praha (Praha Control).

VEŘEJNÉ / NEVEŘEJNÉ / MEZINÁRODNÍ letiště - vysvětlení pojmů:
 VEŘEJNÉ LETIŠTĚ - pro vnitrostátní / mezinárodní letecký provoz
 NEVEŘEJNÉ LETIŠTĚ - pro předem stanovený okruh uživatelů, ostatní musí pro přistání získat předem povolení provozovatele letiště
 MEZINÁRODNÍ LETIŠTĚ - pro mezinárodní a vnitrostátní letecký provoz, na AD jsou prováděny formality celních, imigračních, karanténních a podobných procedur
 PLOCHA SLZ - plocha pro vzlety a přistání sportovních letajících zařízení (UL letadel)